

フロントフェンダーライナー加工方法

このたびは、トムス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。車両にトムスホイール、またはAdvoxを装着した際、一部車両でフロントフェンダーライナーとタイヤが干渉する場合、以下の方法で加工対応をしてください。

【加工上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします



1. 加工作業の際、火傷等にご注意ください
2. 取り付け後、しばらく走行した後に、タイヤとの干渉等をチェックしてください
3. 部品を脱着する場合、締め付けは、必ず規定トルクで締め付けてください

【事前に準備するもの】

ヒートガン（または相当品）

【加工方法】

1. ジャッキアップし、フロントタイヤを外す
2. フロントフェンダーライナー左右の加工をする部分をマーキングする(下図ハッチング部参照。フェンダー端面から内側に約100mmの範囲。特にダブルハッチング部は当たりやすい)
3. マーキングした部分をヒートガン等で加熱する
火傷等に注意する
4. フロントフェンダーライナーが加熱により柔らかくなったところで、押し込みへこませる
押し込みすぎたり、貫通しないように注意する
裏側にスチール部がある場合はそれ以上押さないこと
 - フルバンブした場合に干渉する場合は、ライナーの最も高い個所の可能性がある。干渉個所を確認し加工する

