

トムス アルファード サイドステップ

このたびはトムス サイドステップ(以下サイドステップ)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。

本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※本製品はSグレード用ロックパネル専用となります。Sグレード以外の車両に取り付ける場合はSグレード用ロックパネルを別途購入頂き、付け替える必要がございます。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。(2018年12月)


トヨタ アルファード GGH3#/AGH3#/AYH30 平成29年12月～トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. サイドステップ取り付け作業は、必ず作業員2名で行ってください。
2. サイドステップ脱落防止のため、両面テープは確実に圧着し、取り付けボルト等はしっかり締めてください。また、走行前にゆりみがないかチェックしてください。サイドステップが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
3. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
4. 塗装に際しては以下の点にご注意ください。
(詳しくは「サイドステップ素地品の塗装手順」を参照の事)
ボディコート塗布車両は、プライマーの接着力促進効果を発揮できない場合があります。プライマー塗布面のボディコートは塗装用コンパウンド(細目以上)で剥離し、アルコールなどで拭き取り除去してください。
5. 両面テープの接着力は、気温が15°C以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてから貼付けを行ってください。
6. 両面テープの接着力防止のため、本製品の装着直後(24時間以内を目安)の洗車は行わないでください。両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
7. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
8. サイドステップ装着により、標準サイドパネルより、地上高約-50mm低くなります。
9. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。
10. 塗装済み品につきましては使用している材料の違い等により車両本体の色と完全に一致しない場合があります。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【サイドステップ構成部品】




- | | |
|---------------------|--------------|
| ① サイドステッパー式(8ピース) | ⑪ 樹脂ブロックD x6 |
| ② 取り付けステー x8 | ⑫ プライマーx1 |
| ③ フランジボルト(M6x16) x8 | |
| ④ ナット(M6) x8 | |
| ⑤ タッピングビス(M5x12) x8 | |
| ⑥ 両面テープ 一式 | |
| ⑦ エンドモール | |
| ⑧ 樹脂ブロックA X4 | |
| ⑨ 樹脂ブロックB x4 | |
| ⑩ 樹脂ブロックC x2 | |


取付要領 【本取り付け説明書は助手席側で説明を進めておりますが運転席側も同様に取り付けをお願いします。】

1. サイドステップに⑥、⑦の両面テープ、エンドモール及び⑧～⑪樹脂ブロックを下図参照に貼り付ける。
※貼り付け箇所を必ず脱脂処理をして⑫プライマー塗布をする。


樹脂ブロック貼り付け位置

【図1】写真は左側です。車両前方⇒






白線→両面テープ貼り付け位置



2.車両前方、後方のクリップ、ビスを取り外す。
(再使用するので紛失に注意する。)



3.サイドステップに②ステーを③、④ボルト、ナットを使用し取り付け。(左図参照)
※前ドア部、スライドドア部に各2ヶ所。




4.2.、で外した純正クリップ、ビスを使用し、①
サイドステップを車両に仮合わせをし、マスキ
ングテープ等でマーキングをする。

アドバイス！


養生テープ、ガムテープを使用すると作業がし
やすい。

注意！

マーキングが正しく行われないとサイドステップが正しい位
置に取り付けられず脱落の原因となる。



5.助手席ドア、スライドドア部の取り付けステー
を車両側に合わせ、穴あけ位置をマーキング
をする。



6. ①サイドステップを取り外し、両面テープ接着面を脱脂、⑫プライマー塗布をする。

注意！

プライマー使用に際しては、3M PACプライマー取扱説明書に従い使用する。
 乾燥の標準状態：23℃で10分～3時間ほこり。汚れ水滴が付着しないように十分に乾燥させる。
 気温15℃以下では、加熱器を使用して温める。
塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。

7.5.のマーキングを3Φのドリルで穴開けをする。

①サイドステップの両面テープ離型紙を20mm程剥がし、表面側にマスキングテープで止める。

純正のクリップ、ビスを仮締めをし、取付位置に問題が無いことを確認の上、両面テープ離型紙を後方へ引き抜きながら圧着をする。

8. 純正のクリップ、ビス、⑤タッピングスクリューを本締めをする。

(お問い合わせ先)
 株式会社 トムス
 TEL: 03-3704-6191
 月～金 AM9:00～PM5:00

サイドステップ素地品の塗装手順

※素地品は塗装前に必ず仮取付けをして、各部に不具合がないか確認をしてください。

塗装後のクレームには応じません。

構成部品

- | | |
|--------------------|-------------|
| ①サイドステッパー式(8ピース) | ⑧樹脂ブロックA X4 |
| ②取り付けステー x8 | ⑨樹脂ブロックB x4 |
| ③フランジボルト(M6x16) x8 | ⑩樹脂ブロックC x2 |
| ④ナット(M6) x8 | ⑪樹脂ブロックD x6 |
| ⑤タッピングビス(M5x12) x8 | ⑫プライマーx1 |
| ⑥両面テープ 一式 | |
| ⑦エンドモール | |

※塗装、作業前に不足品がないか必ずご確認ください。

I. 塗装作業手順

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂をする。
2. サフェーサー処理を行う。
3. 塗装を行う。塗装乾燥の加熱温度は40度以下で行うこと。

注意！

本製品はABS製品のため適切な塗料を使用する。

注意！

40度以上の加熱は製品変形の恐れがある。

参考塗り分け位置(マスキングテープ部は艶消し黒)

