

トムス レクサスLC リヤバンパーフィン

このたびは、トムス リヤバンパーフィン（以下リヤバンパーフィン）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等をご参照してください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2017年11月現在）

適応車種
レクサス LC（URZ100）平成29年3月～

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. スポイラー脱落防止のため、取り付けボルト等はしっかり締めてください。
また、走行前にゆるみがないかチェックしてください。
リヤバンパーフィンが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
2. 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
3. ビス取り付けの際は手締めを行ってください。電動ドライバー等を使用しますと部品を破損する恐れがあります。
4. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
5. スポイラー装着により、標準バンパーより地上高が約-15mm低くなります。
6. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としています。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。



構成部品 本製品は以下のパーツで構成されています。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

①



②



①リヤバンパーフィンL/R各1

②ボルト、ナットM16×16×4

取付手順

1. 2.



1. リヤバンパー前側の左右クリップスクリューを2個外す。（左図参照）

2. ①リヤバンパーフィンをクリップスクリューを使用して仮あわせをする。

3. 左図寸法を参照にマジック等で穴あけ箇所をマーキングをする。（後端部分R始め位置にて約25mmを目安）

マーキングを終えたら①リヤバンパーフィンを外し、Φ6.5の穴をあける。
整備書を参考にリヤバンパーを取り外す。

4. ②ボルト/ナット、純正クリップを使用して①リヤバンパーフィンを取り付ける。

5. リヤバンパーを車両に取り付ける。

