

トムス RCF トランクスポイラー

このたびは、トムス トランクスポイラー（以下トランクスポイラー）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は、
「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等で不明な点は、整備解説書等
をご参照してください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。
本製品の内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2015年7月現在）

適応車種
レクサス RCF（USC10）平成26年9月～

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

- トランクスポイラーの取り付け作業は、必ず作業員2人で行ってください。
- トランクスポイラー脱落防止のため、両面テープは確実に圧着してください。
トランクスポイラーが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
- 車両をジャッキアップする際は、必ずリジットラック等で車両を固定してください。
- 両面テープの接着力促進剤として、必ずプライマーを塗布してください。
（詳しくは「3M PACプライマーN-200 取扱説明書」を参照の事）
ボディーコート塗布車両は、プライマーの接着力促進効果を発揮できない場合があります。プライマー塗布面
のボディーコートは塗装用コンパウンド（細目以上）で剥離し、アルコール等で拭き取り除去してください。
- 両面テープの接着力は、気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてか
ら貼り付けを行ってください。
- 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
- 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されています。欠品や破損等が無いことをご確認ください。



①トランクスポイラー×1ヶ



②プライマー×1ヶ

1.2.



アクティブリヤウィング横端末との隙間を左右共に約3mmの位置に合わせる。



アクティブリヤウィング後端末と①トランクスポイラー端末を合わせる。

トランクスポイラーの取付け

- ①トランクスポイラーを車両に仮当てし、取付位置を確認し各部に不具合がないか確認する。
- トランクスポイラーの貼り付け面を脱脂し、②プライマーを両面テープ貼付け部に塗る。
両面テープを離型紙を50mm程剥がし、スポイラー表面側に折り返しマスキングで貼り付ける。
- ②プライマーをマスキングテープに沿って塗布し、標準状態で10分以上放置し、十分に乾燥させる。

注意

プライマー使用に際しては、3M PACプライマーN200取扱説明書に従い使用する。
乾燥の標準状態：23℃で10分～3時間ほこり、汚れ、水滴が付着しないようにし、十分に乾燥させる。
気温15℃以下では、加熱器を使用し温める。
塗装面を黄変させる為、はみだしたプライマーはアルコール等で拭き取る。



- 前後左右位置を合わせながら取付位置を確認後、両面テープ離型紙を引き抜きながら剥がし、圧着する。

注意

両面テープの貼り直しをすると、接着力が極端に低下するため、ボディーに付かない様に気を付けて作業を行う。

注意

両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度〔49N(5kgf/cm²)〕で行なう。

(お問い合わせ先)

(株)トムス

TEL 03-3704-6191

月～金 AM9:00～PM5:00

TOM'S