

トムス ヤリス フロントバンパーガーニッシュ

このたびはトムス フロントバンパーガーニッシュ（以下ガーニッシュ）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品の取り付け方法を以下に記します。正しい取り付けをお願いいたします。本取り付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。用語等でご不明な点は、整備解説書等をご参照ください。なお、取り付け等に関するお問い合わせは、弊社技術までお問い合わせください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適応車種 本製品は以下の車種に対応しています。（2020年8月現在）

トヨタ ヤリス MXP11#/MXPA11#/KSP210 2020年2月～ トヨタ純正用品、他社製エアロパーツとの併用はできません。

取り付け上のご注意 以下の注意を必ず守るようお願いいたします。

1. ガーニッシュ脱落防止のため、両面テープは確実に圧着してください。
ガーニッシュが脱落した場合は、重大事故につながる恐れがあります。
2. 脱脂作業を行う際は、綺麗なウエスを使用してホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を使用してください。
上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
ボディコーティング等の下地処理剤やパーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
正しく脱脂が出来ず、浮きや剥がれの原因となります。
3. 両面テープの接着力は、気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面を加熱器等で温めてから貼付けを行ってください。
4. 両面テープの接着力低下防止のため、本製品の装着直後（24時間以内を目安）の洗車は行わないでください。
両面テープの貼り直しをすると接着力が極端に低下するため、貼り直しは行わないでください。
5. 純正用品及び他社製品との同時装着はできません。
6. 本製品は車両登録後の取り付けを前提としております。登録前に取り付けをする場合は持ち込み登録となります。
7. 本製品は、1年・20,000kmの保証を実施いたします。（1年または20,000km走行時点のいずれか早い方まで）
※保証の詳細はトムスパーツカタログサイト〈<https://www.tomsracing.co.jp/sv/products/warranty/index.php>〉保証についてをご覧ください。

構成部品 本製品は以下のパーツで構成されております。欠品や破損等が無いことをご確認ください。

【フロントバンパーガーニッシュ構成部品】



- ①フロントバンパーガーニッシュ 左右 ×1set
②PAC プライマー ×1

取付要領



1. 養生テープ等を使用し①ガーニッシュを車両に仮付けし、各部位に問題が無いことを確認する。



2. 両面テープ接着面を確認し、マスキングテープ等でマーキングしたら、①ガーニッシュを取り外す。
両面テープ貼り付け位置を脱脂処理し、②PAC プライマーを塗布する。

注意！

脂分の付着は、両面テープの接着力が低下するため、接着面の脱脂処理は十分に行う。

注意！

塗布範囲は、両面テープ貼り付け面からはみだしがないように気を付けて作業を行う。
※必ずPACプライマー取り扱い説明書を確認してから作業する事。

3. ①ガーニッシュの離型紙を 50mm 程剥がし、マスキングテープ等で①ガーニッシュに貼り付ける。
①ガーニッシュを車両にあてがう。
再度各部位に問題が無い事を確認した後に、両面テープ離型紙を矢印の方向に引き抜きつつ剥がし圧着をする。



両面テープの圧着は、車両が少しゆれる程度 [49N (5kgf/ cm²)] で行なう。

両面テープ貼り部
全体をまんべんなく
圧着する。



(お問い合わせ先)
株式会社 トムス
TEL; 03-3704-6191
月～金 AM 9:30 ~ PM 6:00

TOM'S